

IMPORTANT! SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

connexionao.ca

Accueil

Où trouver nos produits

Instructions français

Recommandation et Pub

Commander

Nous contacter

English

Méthode d'installation recommandée

Afin de fournir le rendement optimum, votre connecteur magnétique doit être installé tel que décrit ci-dessous.

Bien qu'il y ait plusieurs façons de l'utiliser, voici la seule méthode recommandée efficace qui permette à la fois de bien jouer son rôle de point de déconnexion et de protection contre les courts-circuits (short).

Nous ne recommandons pas de brancher votre connecteur magnétique directement à votre casque. Utilisez un fil d'environ 15 pouces(40cm) entre votre casque et votre connecteur magnétique.

Protection contre les courts-circuits

La partie mâle (fig. 1) de votre connecteur magnétique doit toujours pointer dans la direction de la source d'alimentation (la source d'alimentation étant votre motoneige ou votre Quad). Cette méthode protégera votre installation contre tout court-circuit pouvant survenir si la partie magnétique entre en contact avec le châssis de votre machine.

Point de déconnexion

Le connecteur est conçu pour un maximum d'efficacité lorsqu'il est installé droit (fig.3). Donc si vous l'installez directement sur la machine nous vous recommandons l'utilisation d'une connexion 90° de 6 pouces(15cm), dans lequel le connecteur magnétique sera branché.

Enrubanner vos connexions

Afin de s'assurer que votre connecteur magnétique jouera bien son rôle Nous vous recommandons d'enrubanner (tape électrique) tous vos connexions (autres que la partie magnétique) pour être sûr que la déconnexion se fera avec les connecteurs magnétiques.



Fig. 1



Fig.3

