


CONNEXION AO

Instruction pour "LE COMPLET"



- 1- Le RCA 90° va sur la machine, cela est important pour éviter tout court-circuit.
- 2- Le RCA droit va sur votre connexion sur la visière.
- 3- Comme les aimants sont très puissants et afin de ne pas endommager les connexions de la visière et de la motoneige, nous demandons d'installer un pince-fil  à chaque extrémité du « Le complet », soit un sur la motoneige près de la prise électrique, et l'autre sur votre casque près de la connexion de visière.
- 4- Voici la façon de faire pour se débrancher. Prenez chaque côté du connecteur magnétique et faites comme si vous vouliez le plier. Voir la photo



*Les 2 pince-fils sont fournis
**Garantie 90 jours
(Commence après le début de la saison hivernale)

Pour voir les instructions complètes,
Allez à
WWW.CONNEXIONAO.CA

